

DK **Symboli** **dotryczacze** **utilizacja**

Symbol przekształnionego śmietnika na kołkach, umieszczony na produkcie, baterii / akumulatorze (jeśli dotyczy) / lub opakowaniu, oznacza, że produkt wady nie należy wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady komunalne po zakończeniu ich eksploatacji, lecz należy je przekazać do specjalnego punktu recyklingu. W przypadku opakowań prosimy uwzględnić krajoweprzepisy ustawowe dotyczące segregacji odpadów.

Dalsze informacje dotyczące recyklingu tych produktów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, komunalnych punktach zbiórki odpadów lub w lokalnego przedstawiciela firmy Sennheiser. Oddzielne zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii / akumulatorów (jeśli dotyczy) i opakowań w celu wspierania odzysku i/lub ponownego wykorzystania surowców wtórnych oraz minimalizowaniu ich negatywnych skutków, np. ze względu zawartość potencjalnie szkodliwych substancji. W ten sposób przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska i zdrowia.

Deklaracji zgodności UE

• Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że ty urządzenia radiowego XS Wireless Digital jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.sennheiser.com/download.

SE

Wiktoria säkerhetsanvisningar

• Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten.

• Spara säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen till produkten. Skicka alltid med bruksanvisningarna och de här säkerhetsanvisningarna när du överlåter produkten till någon annan.

• Skicka alltid med bruksanvisningen och alla säkerhetsanvisningar när produkten överlämnas till tredje part. Använd endast påbyggnadsdelar, tillbehör och reservdelar som är godkända av tillverkaren.

• Öppna aldrig produktens hölje på eget bevåg. Garantin upphör att gälla för produkter som har öppnats av kunden.

• Låt produktens servicepersonal reparera produkterna.

• Celler eller batterier ska inte utsättes för varme eller ild. Opbevaring i direkte sollys skal undgåes.

• Oplad ikke celler og batterier i længere tid, når de ikke bruges.

• Bortskaf korrekt.

• Hvis produktet ikke bruges i længere tid, skal de genopladelige batterier lades op med regelmæssige mellemrum (ca. hver 3. måned).

• Defekte batterier må aldrig bruges igen.

• Dra altid kabler så at ingen kan snubbla över dem. • Håll vätskor och elektriskt ledande föremål, som inte är nödvändiga för driften, på avstånd från produkten och dess anslutningar.

• Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.

• Varning! Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna!

• Minska volymen på anslutna uppspelningsenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

Säkerhetsanvisningar för uppladdningsbara litium-jonbatterier

• Sekundärceller eller -batterier får inte tas isär, öppnas eller finfördelas.

• Håll celler og batterier borta från barn. Barn får bara använda batterier under uppsikt. Små batterier måste förvaras utom räckhåll för barn.

• Celler eller batterier får inte utsättas för varme eller eld. Förvara inte batterier i direkt sollys.

• Ladda inte celler eller batterier under en längre tid om de inte används.

• Lämna in batterier till återvinningen.

• Även om produkten inte används under en längre tid ska batterierna laddas regelbundet (cavar tredje månad).

• Använd inte defekta batterier.

Korrekt användning

Produkten är avsedd för inom- och utomhusbruk. Produkten får användas professionellt.

Det är inte tillåtet att använda produkten på ett annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Sennheiser tar inget ansvar för missbruk eller felaktig användning av produkten eller tillbehören.

Följ landsspecifikt gällande bestämmelser innan produkten används!

Sennheiser tar inget ansvar för skador i samband med anslutningsavbrott på grund av urladdade eller för gamla batterier eller om räckvidden överskrids.

Tillverkarintyg

Garanti

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG ger en garanti på 24 månader för den här produkten.

Aktuella garantivillkor finns på internet på www.sennheiser.com eller hos din Sennheiser-återförsäljare.

Produkten överensstämmer med följande krav

WEEE-direktiv (2012/19/UE)

Batteridirektiv (2006/66/EF & 2013/56/UE)

Avfallshantering

Symbolen med den överstruken sopptunnan på produkten, batterier/uppladdningsbara batterier (om sådana finns) och/eller förpackningen anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat. Förpackningar ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land.

Mer information om hur dessa produkter ska återvinnas kan du få från din kommun, miljöstation eller återvinningscentral eller av din Sennheiser-återförsäljare.

Ett separat insamlande av gamla elektriska och elektronisk apparatur, batterier/uppladdningsbara batterier (om sådana finns) och förpackningar har som syfte att främja återvinningen och/eller att förbättra negativa effekter exempelvis orsakade av skadliga ämnen. På detta sätt bidrar du till att skydda miljön och vår hälsa.

EU-förskrän om överensstämmelse

• RoHS-direktivet (2011/65/UE)

Härmed försäkrar Sennheiser electronic GmbH & Co. KG att denna typ av radioutrustningen XS Wireless Digital överensstämmer med direktiv 2014/53/UE.

Den fullständiga texten till EU-förskrän om överensstämmelse finns på följande webbadress:
www.sennheiser.com/download.

DK **Symboli** **dotryczacze** **utilizacja**

Vigtige sikkerhedshenvisninger

• Læs disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen til produktet.

• Opbevar disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen til produktet. Overdrag altid produktet til andre brugere sammen med disse sikkerhedshenvisninger og betjeningsvejledningen.

• Hvis produktet overdrages til tredjeperson, skal betjeningsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne altid fødes med.

• Anvend udelukkende monterings-, tilbehørs- og reservedele, der er godkendt af producenten.

• Åbn ikke egenhændigt produktets hus. Garanter bortfalder for produkter, der blev åbnet egenhændigt af kunden.

• Alle reparationer skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Istandsstættelse skal udføres, når produktet på en eller anden måde er blevet beskadiget, hvis der er kommet væsker eller genstande ind i produktet, hvis produktet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer fejlfrit eller er blevet tabt.

• Anvend kun produktet under driftsbetingelserne, der er anført i de tekniske data.

• Tag ikke produktet i brug, hvis det blev beskadiget under transporten.

• Træk altid kabler, så ingen kan falde over dem.

• Hold væsker og elektrisk ledende genstande, der ikke er nødvendige til brugen, borte fra produktet og dets tilslutninger.

• Anvend ikke oplæsningsmidler eller aggressive rengøringsmidler til rengøring.

• Forsigtig! Meget høje signalniveauer kan beskadige din hørelse og dine højtalere!

• Skru ned for lydstyrken på de tilsluttede afspilningsenheder, for du tilslutter produktet, også på grund af faren for akustisk tilbagekobling.

Sikkerhedshenvisninger for litium-ion-batterier

• Sekundære celler eller batterier må ikke skilles ad, åbnes eller findeles.

• Hold celler og batterier væk fra barn. Barn må kun anvendes batterier under opsyn. Små batterier skal opbevares uden for små børns rækkevidde.

• Celler eller batterier skal ikke udsættes for varme eller ild. Opbevaring i direkte sollys skal undgåes.

• Oplad ikke celler og batterier i længere tid, når de ikke bruges.

• Bortskaf korrekt.

• Hvis produktet ikke bruges i længere tid, skal de genopladelige batterier lades op med regelmæssige mellemrum (ca. hver 3. måned).

• Defekte batterier må aldrig bruges igen.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Produktet er beregnet til anvendelse i indendørs rum og udendørs.
Produktet må anvendes i erhvervsomæssig sammenhæng.
Det anses for ikke bestemmelsesmæssig anvendelse, hvis du bruger produktet på anden måde end beskrevet i den tilhørende betjeningsvejledning.
Sennheiser hæfter ikke ved misbrug eller ikke bestemmelsesmæssig anvendelse af produktet samt ekstraudstyr/tilbehør.
Læs de gældende nationale bestemmelser inden ibrugtagning!

Sennheiser hæfter ikke for skader som følge af afbrudt forbindelse på grund af afledede eller for gamle batterier eller overskridelse af sendeområdet.

• Minska volymen på anslutna uppspelningsenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

• Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.

• Varning! Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna!

• Minska volymen på anslutna uppspelningsenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

• Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.

• Varning! Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna!

• Minska volymen på anslutna uppspelningsenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

• Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.

• Varning! Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna!

• Minska volymen på anslutna uppspelningsenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

• Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.

• Varning! Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna!

• Minska volymen på anslutna uppspelningsenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

• Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.

• Varning! Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna!

• Minska volymen på anslutna uppspelningsenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

• Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.

• Varning! Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna!

• Minska volymen på anslutna uppspelningsenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

• Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.

• Varning! Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna!

• Minska volymen på anslutna uppspelningsenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

• Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.

• Varning! Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna!

• Minska volymen på anslutna uppspelningsenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

• Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.

• Varning! Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna!

• Minska volymen på anslutna uppspelningsenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

• Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.

• Varning! Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna!

• Minska volymen på anslutna uppspelningsenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

• Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.

• Varning! Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna!

• Minska volymen på anslutna uppspelningsenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

• Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.

• Varning! Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna!

• Minska volymen på anslutna uppspelningsenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

• Använd inte lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel för att rengöra produkten.

• Varning! Mycket höga ljudnivåer kan skada hörseln och högtalarna!

• Minska volymen på anslutna uppspelningsenheter innan produkten ansluts; även på grund av risken för rundgång.

toimista virheillestätiä tai tuotteen puutteellisuudesta tai tuotetta vaurioita.

Auettua saa käyttää vain teknisissä tiedoissa ilmoitetuissa käyttöolosuhteissa.

Äsää tuotetta käyttöö, mikäli se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.

Sijota kaapelit aina siten, ettei kukaan voi kompastua niihin.

Pidä nestettä ja sähköisesti johtavat esineet, jotka eivät ole välttämättömiä käytön aikana, etäällä tuotesta ja sen liitäntöistä.

Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia tai aggressiivisia puhdistusaineita.

Vahot: Erittäin korkeat signaalitasot voivat vaurioittaa kuuloa ja kaiuttimia!

Piennää äänenvoimakkuutta kytketyistä toistolaitteista ennen tuotteen kytkemistä, myös akustisten kierron vaaran vuoksi.

Litiiumiainiakkua koskevia turvallisuusohjeita

• Sekundäärikennoja tai akkuja ei saa purkaa, avata tai pilkkoa.

• Kennot ja akut on pidettävä pois lasten ulottuvilla. Lapset saavat käyttää akkuja vain aikuisen valvonnassa. Pient akut on pidettävä pienten lasten ulottumattomissa.

• Kennot ja akut eivät saa altistua kuumuudelle tai tullele. Vaurioituneita suoraassa auringonvalossa on vältettävä.

• Kennoja ja akkuja ei saa ladata pitkään, mikäli niitä ei käytetä.

• Ohjeiden mukainen hävittäminen.

• Lataa akkuja säännöllisesti myös silloin, kun tuote on pitkäaikaan käyttämättömänä (noin 3 kuukauden välein).

• Älä koskaan jatka akkujen käyttöä, mikäli olet havainnut niiden olevan viallisia.

• Ohjeiden mukainen hävittäminen.

• Lataa akkuja säännöllisesti myös silloin, kun tuote on pitkäaikaan käyttämättömänä (noin 3 kuukauden välein).

• Älä koskaan jatka akkujen käyttöä, mikäli olet havainnut niiden olevan viallisia.

Käyttöohje

Tuote on suunniteltu sekä sisällä että ulkona tapahtuvaan käyttöön.

Tuotetta saa käyttää ammatillaiseen tarkoitukseen.

Määräysten vastaista käyttöä on kaikki tuotteen käyttö muihin kuin käyttöohjeen mukaisiin tarkoituksiin.

Sennheiser ei vastaa tuotteen eikä tuotteesseen liittyvien ohjeistusten/ilisäosien väärinkäytön tai virheellisen käytön seurauksista.

Ennen käyttöönottoa on otettava huomioon käyttämissäa voimassa olevat määräykset!

Sennheiser ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tyhjistä tai vahenteuista akkuista/paristoista tai kantaman ylittämisestä johtuvista yhteyskaistoista.

Valmistajan vakuutus

Takuu

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG myöntää täille tuotteelle 24 kuukauden takuun.

Täällä hetkellä voimassa olevat takuehdot voi katsoa internetistä (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytää lähimmästä Sennheiser-edustajalta.

Tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset

WEEE-direktiivi (2012/19/UE)

Paristo- ja akkudirektiivi (2006/66/EY & 2013/56/UE)

Ohjeet hävittämiseen

Tuotteessa, akussa/paristoissa (tarvittaessa) ja/tai pakkausmateriaalissa oleva tunnus (pyörillä varustettu täeastia, jonka yllä on vedetty risti) osoittaa, että näitä tuotteita ei saa hävittää normaalin kotitalouksen seassa, vaan ne on hävittävästi erikseen niiden käyttöajan päätyttyä. Pakkauksiin liittyen huomioi omnia maassa jätteiluon laitellua koskeva lainsäädäntö.

Liisätietoja näiden tuotteiden kierrätyksestä on saatavissa paikallisillainnosta, kunnallisista keräys- tai palautuspisteistä tai lähimmästä Sennheiser-edustajalta.

Erikseen tarhuttuun sähkö- ja elektronikkalaitteiden, paristojen/akkujen (tarvittaessa) ja pakkausten keräämistä tarkoituksena on edistää toisaalta sähkö- ja elektronikkaromun usiokäyttöä niin materiaalien osalta kuin muissakin muodoissa sekä ehkäistä toisaalta tällaisesta romusta aiheutuva haittavaikutukset, esimerkiksi romun mahdollisesti sisältämien haitallisten aineiden vuoksi. Näin sinulla on tärkeä osu elinympäristön ja terveyden suojelemisessa.

GR

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta

• RoHS-direktiivi (2011/65/UE)

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG vakuuttaa, että radiolaitetyyppi XS Wireless Digital on direktiivin 2014/53/UE mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
www.sennheiser.com/download.

TR

Önemli Güvenlik Bilgileri

• Ürünün güvenli bilgilerini ve kullanma kılavuzunu okuyun.

• Ürünün bu güvenli bilgilerini ve kullanma kılavuzunu da beraberinde kullanın.

• Ürünü öncünâ şahıslara teslim ederken daima kullanma kılavuzunu ve güvenli bilgilerini de beraberinde verin.

• Sadece üreticinin izin verdiği ölçüde, aksesuar ve yedek parçaları kullanın.

• Ürünün gövdesinin keyfi olarak açmayın. Müşteri tarafında keyfi olarak açılmış ürünler için garanti iptal olur.

• Tüm onarımları kalifiye servis personeli tarafından yapılmasını sağlayın. Ürün herhangi bir şekilde zarar gödüğü zaman, ürün içerisinde yeni veya nesneler giriydise, ürün yağımur ya da rutubete maruz bırakıldysa, hatasız olarak çalıřmıyor veya yere düřürüldüğünde onarım yapılması şarttır.

• Ürünü sadece teknik verilerde belirtilen kullanma koşullarında dahillide kullanın.

• Tasima sırasında zarar gördüğünde ürünü çalıřtırmayın.

• Kabloyu daima kimsenin yađı takılmamacayakı şekilde döeyin.

• Çalıřma için gerek görülmeyen sıvıları ve elektrikli iletlen nesnelere ırúnden ve bađıllıtlarından uzak tutun.

• Temizleme amacıyla cızıřtı maddeler veya agresif temizlik maddeleri kullanmayın.

• Dikkat: Çok yüksek sinyal seviyeleri, iřitme duyunuza ve hoparlörlerinize zarar verebilir!

• Ayrica akustik geri besleme tehlikesi nedeniyle, ürünü bađıllımadan önce bađlı yada cihazlarınıza ses şiddetini azaltın.

Lityum-lyon Aküleri için Güvenlik Bilgileri

• Kırılcan hücreler ya da piller sükülmemelı, açılmamalı veya parçalanmamalıdır.

• Hücreleri ve pilleri çocuklardan uzak tutun. Çocuklar pilleri yalnızca gözetim altındağken kullanabilir. Küçük piller küçük çocukların erişimeyeneđi şekilde saklanmalıdır.

• Hücreler veya piller ne sıcakta, ne de ateşe maruz bırakılmemelı. Doğrudan güneş ışınları altında depolanmalrıı önlenmelidir.

• Hücreler ve piller uzun bir süre kullanılmadıđında sarđ edilmemelidir.

• Bertaraf dođru şekilde uygulanmalıdır.

• Uzunca bir süre kullanılmadıđlarında aküleri düzenli olarak sarđ edin (yaklaşık 3 ayda bir).

• Arızalı aküleri kesinlikle tekrar kullanmayın.

Amacına Uygun Kullanım

Ürün için mekânlandır ve diğ alanlarda kullanılmı için dizayn edilmiştir.

Υποδείξεις ασφαλείας για μπαταρίες ιόντων λιθίου

• Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή θραμματίζετε επαναφορτιζόμενα στοιχεία και μπαταρίες.

• Φυλάσσετε τα στοιχεία και τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.

• Τα παιδιά επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις μπαταρίες μόνο κατόπιν επίβλεψης. Φυλάσσετε τις μικρές μπαταρίες σε σημεία που δεν φτάνουν τα μικρά παιδιά.

• Μην αφήνετε τα στοιχεία ή τις μπαταρίες σε θερμοκρασία ή φωτιά. Αποφύγετε τη φύλαξη σε μέρη που εκτίθενται στο άμεσο ηλιακό φως.

• Μην φορτίζετε τα στοιχεία και τις μπαταρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

• Απορρίψτε τις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.